





COMUNICAZIONE FERIE SUL REGISTRATORE DI CASSA

Con decorrenza 1° Luglio 2023, **l'Agenzia delle Entrate** ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità **FUORI SERVIZIO**, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai **12 giorni**.

Ditron PER LE CASSE **DITRON**

1. Digitare **4** seguito dal tasto **CHIAVE**
2. Digitare **9900** seguito dal tasto **TOTALE**
3. Con il tasto **SUBTOTALE** scorrere le opzioni fino al menù **FUORI SERVIZIO** e confermare con il tasto **CHIAVE**
4. Impostare 608 come **CODICE DETTAGLIO** e confermare con il tasto **CHIAVE**
5. Inserire eventuali note (opzionale) e confermare con il tasto **TOTALE**